


Liesituulettimen HP-hiilisuodattimen puhdistaminen:

- Aseta suodatin tyhjään astianpesukoneeseen ja pese se kuumimmalla pesuohjelmalla. (voit pestä sen myös käsin kuumalla vedellä ja käsitiskiaineella).
- Suodatin asetetaan sitten esilämmitetty uuniin 90C°:een tunnin ajan. Tämä uudistaa ja kuivaa suodattimen. Laita suodatin sitten takaisin liesituuletimeen.
- Yllä esitetty toistetaan säännöllisesti – normaalissa päivittäisessä käytössä, joka toinen kuukausi, aivan kuten rasvasuodattimenkin kohdalla.
- Suodattimen käyttöaika riippuu siitä, noudatetaanko yllä esitettyä – tosin teho heikkenee ajan mittaan. HP-hiilisuodatin on vaihdettava 2-3 vuoden kuluttua.